ASRock H87 Pro4 mit OpenCore - Benötige Hilfe bei der Installation (ehemals Clover)

Beitrag von „derHackfan“ vom 2. Februar 2020, 18:40

Hast du im UEFI alle notwendigen USB Controller aktiviert?

Ich verwende das USBInjectAll.kext in Verbindung mit dem XhciPortLimit,

allerdings nur wenn ich die USB Port alle brauche, ansonsten lasse ich es deaktiviert.