Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „macdream“ vom 3. April 2020, 14:16

Ja, im BIOS ist Thunderbolt USB-Support aktiviert. Discrete Thunderbolt -> enabled; Thunderbolt USB Support -> enabled; GPIO3 Force Pwr -> enabled

Der Stick sollte schon USB3 sein, aber auch mein UGREEN USB3.0 to SATA Adapter tut auch nix...



Wahrscheinlich spielt das hier keine Rolle:

Wenn ich mit iMac19,1 SMBIOS und iGPU starte, bekomme ich über den USB-C Anschluß auch ein Bild.