"Sleep" / "Ruhezustand" funktioniert nicht / Opencore auf Haswell

Beitrag von „anonymous_writer“ vom 7. April 2020, 19:42

OK, hier ist USB der Verursacher für no sleep. Fixe mal USB nach der Anleitung hinter dem I im Bild.