Asrock z390M itx HDMI funktioniert nicht.

Beitrag von „Ich bIns“ vom 8. Juni 2020, 13:02

Ich kenne mich nicht genau aus, wie das bei Clover geht, ich habe mich nur mit Opencore auseinandergesetzt. Bei Opencore ist das so, dass man an dieser Stelle seine GPU einträgt:



Bei dir steht da eine RX 5700. Ich würde mal versuchen deinen PCI-Path der Gpu hier richtig einzutragen und die Framebuffer Patches überprüfen. Die Angabe als was aktuell deine GPU von System aufgenommen wird kann sicherlich auch weiterhelfen.