Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „JimSalabim“ vom 14. Juli 2020, 14:53

Die zwei USB2-Header auf dem Board solltest du beide als intern deklarieren.