Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „McDaBaron“ vom 14. Juli 2020, 15:41

Neustart ist mein 2ter Vorname....Ich will es gar nicht weiter hinterfragen. Danke für deine Hilfe

Ok zu früh gefreut. Ich hatte die BT Karte noch nicht wieder angesteckt und jetzt geht es nicht mehr...Es liegt also am BT. Es änder sich aber im Hackintool auch nichts...

Also laut IORegistryExplorer hängt meine BT-Karte am Port HS13, dieser steht auf internal. Jmd eine Idee warum die Karte dann nicht schlafen geht?