VirtualSMC -> iStat

Beitrag von „easy6“ vom 27. Januar 2021, 17:31

Hallo,

ich habe VirtualSMC.kext installiert und ein iStat Key und das Programm in Benutzung.

Habe aber noch nie Temperaturen und Lüfter ausgelesen, da ich ja größtenteils fanless unterwegs war (OK, die Temperaturen wären da schon interessant gewesen).

Da mein Dualboot nun einigermaßen läuft habe ich heute mal die Erweiterungen SMCSuperIO.kext & SMCProzessor.kext hinzugefügt, nach dieser Änderung startet mein Opencore Bootlader nicht mehr, was habe ich falsch gemacht bzw. vergessen?

Danke.