Lüfter anlaufen bei der Rx 580 abstellen

Beitrag von „mitchde“ vom 5. April 2021, 14:55

ABER: Dein Lüfterhochlaufen - im Normalbetrieb, nicht beim Starten! - durch die Temp wird NICHT durch den bootloader beeinflusst!!!

Sprich, OC löst das "Problem" nicht. Die Lüfterkurve (Fan aus unter 50 Grad, startet bei 50 Grad,....) ist im Kartenbios fest eingestellt.

Das was der andere meint, ist das kurze hochdrehen der Lüfter beim Kaltstart / Aufwachen, was je nach Speed beim Booten entweder ganz wegfällt oder kurz bleibt.

OC ansehen, sich einarbeiten schadet NIE Aber wird dein Problem nicht lösen.

Unter OS X gibts leider kein Tool um die Lüfterkurve zu verändern.

Was du machen kannst ist zB. die Gehäude Durchlüftung zu verbessern, sodass du ein paar Grad weniger Temp im Gehäuse hast was evtl. reicht, dass im Desktopbetrieb er Kartenfan ausbleibt.

Falls die bisher eher schlecht ist, freuen sich auch SSD, HDs etc über paar Grad wenigiger im Gehäuse.