BIOS Mod (WWAN Whitelist) mit wenigen Schritten selbstgemacht

Beitrag von „Yodbha“ vom 11. April 2021, 20:07

> Zitat von theCurseOfHackintosh
>
> Ok gut.
>
> Also auch ohne CMOS Batterie & ohne Akku werden immer verschiedene dumps erstellt?

Genau ohne Akku und ohne CMOS Batterie. Also im Handbuch steht "Backup battery". War eine CR2032. Das ist doch die CMOS Batterie, oder?