zweite M.2 SSD eingebaut –> Hckintosh startet nur ins BIOS

Beitrag von „anonymous_writer“ vom 27. Mai 2021, 20:45

Starte doch mal das ASUS Bootmenü und teste die UEFI Möglichkeiten durch. Müsste bei ASUS die ESC Taste sein für das Bootmenü.