ASUS Vivobook F515JA mit OpenCore

Beitrag von „DedSec“ vom 18. September 2021, 22:47

Hallo, ich wollte mir nun auch Opencore einrichten und bleibe aber immer beim Booten immer bei HID legancy shim 2 hängen. Kann mir bitte jemand weiter helfen?

Als Dank werde ich auch mein Build mit Anleitung hier eintragen!