Erledigt Anleitung Lenovo Z570 i7

Beitrag von „connectit“ vom 3. August 2013, 22:11

Hast du AHCI aktiviert?
Probier mal UseKernelCache=Yes

Alternativ erstell einen Stick mit Unibeast! Und füge den MBR Patch manuell ein.

Eigentlich sollte es mit 10.8.3 funktionieren.

Wie hast du den Stick erstellt und von welchem Gerät?

Gesendet von meinem Nexus 4 mit Tapatalk 4 Beta