Kein USB 3

Beitrag von „simon0302010“ vom 10. April 2023, 13:00

Einfach die beiden Kexte in den kexts Ordner von Clover (/EFI/Clover/kexts/Other/). An der config musst du nichts ändern. Config ändern muss man nur bei OpenCore.