# Acer Aspire E5-771G-36-SL Monterey 12.6.8

### Beitrag von „Capos81“ vom 2. September 2023, 13:51

Mount ausführen config bearbeiten mit OpenCore Configurator Abschnitt UEFI und Dan Output InitialMode auf Auto umstellen habe es rot markiert