# Anleitung für Broadcom-WLAN-Patch unter macOS Sonoma

### Beitrag von „h-p-d“ vom 6. Januar 2025, 18:10

> Zitat von Arkturus
>
> Du musst das Plugin für AirportBCMFixup.Kext aktivieren. Da fehlt der Haken. Aus der Erinnerung weiß ich nicht mehr welches, ich meine NIC bleibt draußen oder eben umgekehrt.
>
> sieht beim Lenovo T470 so aus:
>
>

Perfekt, ich danke dir, das war es