Problem mit Ruhezustand

Beitrag von „phil48“ vom 9. Mai 2021, 09:26

Habe mit die RTCMemoryFixup.kext geladen, mich an den Opencore Guide gehalten und in die Boot-Args zum testen "rtcfx_exclude=00-FF" geschrieben.

- (To start, you'll need to add rtcfx_exclude=00-FF in boot-args. If after a reboot the RTC errors seems solved, this will tell you whether your CMOS errors are RTC related)

Der Wake/Sleep-Fehler besteht jedoch weiterhin, dann kann ich ausschließen, dass es sich um einen RTC-Fehler handelt oder?

Habe auch nochmal die aktuelle Config angefügt.