Intel W-Lan ax210 sequoia geht nicht mehr

Beitrag von „Max.1974“ vom 8. Oktober 2024, 15:00

Michael1965

Sehen Sie hier, es gibt viele wichtige Informationen. Und die Wahrheit ist, dass alle Framebuffer jeder Generation gleich sind. Das Einzige, worauf Sie achten müssen, ist die Art des Ports (con0, con1, con2 und Flags 1, 2, 3) und mit welcher Art von Anschluss (Art) und welche Art von Durchgang (Rohr) gewählt wird

https://github.com/acidanthera…and-comet-lake-processors

Hier mein Beispiel vom Lenovo E470 Thinkpad HD 620 funktioniert perfekt, HDMI und LVDS.



HD 620 intel HDMI LCD Fix.plist.zip

CorpNewT tutorial

https://github.com/dortania/Op…tel-patching/connector.md

Vermeiden Sie die Eingabe von Boot-Argumenten, da in den meisten Menüs keine Geräteeigenschaften vorhanden sind, und verhindern Sie, dass eine Verbindung hergestellt und organisiert wird. Sie verwenden kein Boot-Argument, sondern die Farbe auf der Plist

::::

(English: And avoid putting boot-args because there are the same menus to put in device-properties and this way it doesn't cause confusion and stays organized. You don't have a boot-arg, you have a place on the plist)