

Kein Boot mit AppleALC möglich. Mit VoodooHDA schon??

Beitrag von „McDaBaron“ vom 2. April 2020, 10:15

[at!](#) Warum zur Hölle steht bei dir Lehrling am Profil^^Der Ansatz ist MEGA und hat es gebracht. Bei mir hat es auch mit "**Sata(0x0,0xFFFF,0x0**" geklappt 😊

Ich hatte natürlich keine EFI-Shell und habe mir [hier](#) die entsprechende Shell besorgt. Diese dann direkt in mein Root Verzeichnis kopiert und aus dem Bios heraus gestartet.

Inzwischen habe ich noch versucht AppleALC zum laufen zu bekommen, allerdings startet mein System nicht mehr wenn ich sobald die kext geladen wird. Ich muss gleich nochmal alles mit debug laufen lassen.

EDIT:

AppleALC habe ich nun doch zum Laufen bewegen können. In meiner config.plist war noch eine alte LayoutID unter DeviceProperties.

Nur mein Mic will nicht so recht. Laut diesem [Data Sheet](#) soll es ein ALC671 sein und mit der LayoutID 12 oder 15 laufen. Habe die ID über das Bootflag alcid=X mitgegeben, aber beide wollen nicht.

EDIT 2: Es war nicht nur das Mic sondern es funktioniert ausschließlich HDMI Audio. Habe nun mit Ubuntu den Codec ausgelesen, da steht nur "Intel Haswell HDMI" Ich vermute dann wird AppleALC nicht laufen. gehe jetzt wieder auf VoodooHDA zurück. Damit geht leider HDMI Audio nicht, aber der Rest.