

## **Erledigt** Eee PC 1201N USB nur 1.1

**Beitrag von „smittie“ vom 31. August 2015, 19:03**

Hallo

Kurz Anleitung zur OSX Installation auf dem Asus 1201n :

1. bei Apple anmelden und mit der ID im Apple Store Lion oder Mountain Lion kaufen - dann das OS runterladen man kann dann aber auch Mavericks oder Yosemite laden.
- 2.clover laden hier <https://www.sendspace.com/file/r2cs5c>
3. USB Stick vorbereiten Fat und MBR formatieren und Clover darauf installieren Einstellungen Clover siehe Bild 1 <https://www.sendspace.com/file/jzjr73>
- 4.Efi aus dem Stick löschen und die EFI für Bootstick nehmen <https://www.sendspace.com/file/k5akid>
5. weiteren Usb Stick nehmen und Mac OS Extended (Journaled) formatieren und DiskmakerX googeln runterladen starten und das heruntergeladene OS Lion ML Mavericks bzw. YOSI das sich im Programme befindet wird gefunden und auf den Stick installiert.
6. Installation auf dem 1201n beginnen : Stick mit Clover einstecken Power drücken und danach gleich ESC taste jetzt erscheinen die Boot Optionen hier den Stick nehmen auf dem sich Clover befindet hierzu die hoch und runter Tasten nehmen dann Enter
- 7 jetzt seid ihr in Clover dann Stick mit OS X Lion ML ... im freien USB Port einstecken jetzt seht Ihr wie Clover diesen erkennt auf diesen Stich mit der hoch runter rechts links Tasten gehen dann Enter
8. jetzt dreht sich sehr Kreisel unter dem Apfel knapp 1- 2 min später Taucht das Installationsmenü auf Space taste drücken um weiter zu kommen
9. Festplattendienstprogramm starten HDD mac os extended journaled formatieren
- 10 danach FPdienstprogramm beenden und Sprachen Tastatur dt. auswählen und Installation starten
11. nach Neustart wieder über Clover starten diesmal aber die HDD danach auswählen - dann kommt Konfigurationsmenü das ausfüllen und weiter am ende seid ihr in ML Mav ...
12. wieder Clover das bereits heruntergeladene Clover starten und auf HDD installieren Einstellungen in Clover siehe Bild 2 <https://www.sendspace.com/file/gqcff5>
13. 1201n SupportPackage laden starten und entsprechend Eurer Hardware installieren hier runter zu laden <https://www.sendspace.com/file/ecfm6c>
14. Neustarten ohne Clover Stick und freuen
15. dass ganze funktioniert nur wenn das 1201n ein Bios mod hat das vorher geflasht wurde

unter Win wer es nicht hat hier <https://www.sendspace.com/file/k8c0zq>

Hack-Netbook : ASUS 1201N - Atom 330 1.99 GHz - ION GPU (QE/CI) - Atheros LAN and WiFi - Broadcom bluetooth -built-in card reader - 320 GB HD - 4GB 800 MHz DDR2 RAM - 12`` OS X 10.10.5

Hack-Laptop : Dell Vostro , 2,39 GHz Intel Core i5 ,4 GB 1333 MHz DDR3 ,Intel HD Graphics 3000, Laptop\_Integrated\_Webcam\_FHD-Ricoh Company Ltd, Cardreader, Realtek RTL8168E/8111E ,AirPort BCM94352 WIFI & BT

Hack Ultrabook: U310 i5 3317u BT Wlan bcm 4352 Lan Realtek 8100 cam cardreader intel hd 4000 el Capitan