

Erledigt

Dell PowerEdge T20 - Triple Boot Wunder

Beitrag von „e60“ vom 4. Januar 2017, 08:08

[@al6042](#)

Danke für deine Mühen. Ich habe mir mal gerade deine DSDT Änderungen angeschaut und dabei sind mir ein paar Sachen aufgefallen.

1. Du hast die "GFX0" in "iGPU" und die "B0D3" Einträge in "HDAU" umbenannt.

Soweit klar und nachvollziehbar. 😊 Jetzt kommt allerdings der Teil den ich mir nicht erklären kann:

3. EHC1 / EHC2 und XHC1 hast du umbenannt in EH01 / EH02 und XHC. Wieso? Das wäre maximal wichtig für die User die den „USBInjectAll.kext“ nutzen wollen. Bei allen anderen funktioniert damit weder USB 2.0 noch USB 3.0.

4. In einigen "DSM" Methoden hast du den Eintrag "Intel 8 Series Chipset" in "Intel C226 Chipset Controller" umbenannt. Auch das kann ich mir nicht erklären. Der C226 Chipsatz wird unter macOS nicht unterstützt soweit ich weiß. Zudem ist das wenn ich mich nicht irre rein kosmetisch.

5. Die "PTS" Methode hast du vollständig geändert. Hat das einen bestimmten Grund? Der Ruhezustand funktioniert einwandfrei. Wieso sind hier Änderungen notwendig?

6. Die "OSI" Anpassungen kann ich soweit nachvollziehen. Aus welchem Grund hast du sowohl den Eintrag für Windows 7 als auch für Windows 8 / Windows 2012 angepasst?

[@phlash](#)

Beschreib mal bitte Schritt für Schritt was genau du wo gemacht hast und hänge bitte deine Clover "config.plist" an.