

## **Erledigt** Ozmosis geht nicht

**Beitrag von „Raptortosh“ vom 3. Februar 2018, 17:31**

Also du entpackst die Datei fpt\_dos-Z170.zip und erstellst mit Rufus und dem Ordner Boot einen Startbaren DOS USB Stick und kopierst die Dateien MSDOS, FPT.exe, Fparts.txt, config.sys und autoexec.bat auf dem Stick. Nun fertigst du ein Backup mit @Bios an. Nun kopierst du das Ozmosis aus dem Forum auf dem Stick und nennst es in Bios.bin um. Dann startest du mit dem USB Stick und gibst Autoexec.bat ein. Wenn der Flashvorgang abgeschlossen ist startest du neu. Fertig!

**Wichtig ist das das Bios welches jetzt drauf ist die Gleiche Revision wie das Ozmosis hat.**