

Erledigt

Lautstärke zu gering - VoodooHDA

Beitrag von „MacPeet“ vom 3. Mai 2020, 11:27

Du kannst den Inject auch im Clover machen bei Audio Inject die 15 eintragen und FixHDA setzen im CloverConfigurator.

Die Fixes FixHPET und die IRQ-Fixes (FixRTC, FixIPIC, FixTMR) findest Du auch im CloverConfigurator.

AppleALC und Lilu nach Clover's /other und KextInject sollte auf "Yes" stehen.

VoodooHDA sollte natürlich weg.

CodecCommander wird auch nicht gebraucht.

Wenn Du alles richtig machst, dann solltest Du Audio bekommen.

Die T440 (s/p) - und X-Serie haben alle das gleiche Audiodevice.

Die ID 15 ist im ManualMode konfiguriert.

Mit allen anderen ID's hatte man am Kopfhörer nur Rauschen.

Mit der 15 sind Kopfhörer als LineOut und ext.Mic als LineIn konfiguriert.

Vorteil dabei ist, kein Rauschen mehr und die Kombibuchse ist voll nutzbar mit einem 4pin-Headset.