

Erledigt

HP Probook 430 G2

Beitrag von „Thogg Niatiz“ vom 4. Juni 2017, 22:01

Dafür musst du nochmal an die DSDT und benötigst ACPIPoller.kext

Code

```
1. #Maintained by: RehabMan for: Laptop Patches
2. #misc_LidPoll.txt
3. into device label LIDP remove_entry;
4. into definitionblock code_regex . insert
5. begin
6. Device (LIDP)\n
7. {\n
8. Name (_HID, "FAN00000")\n
9. Name (PLID, 0xFFFF)\n
10. // Poll for _LID status changes, notify if different\n
11. Method (FCPU, 0, Serialized)\n
12. {\n
13. Store(\_SB.LID0._LID(), Local0)\n
14. if (LNotEqual(Local0, PLID))\n
15. {\n
16. Store(Local0, PLID)\n
17. Notify(\_SB.LID0, 0x80)\n
18. }\n
19. }\n
20. }\n
21. end;
```

Alles anzeigen

Wegen WLAN musst du mal schauen, welcher Formfaktor verbaut ist und ob das BIOS eine Whitelist hat und daher eventuell nur bestimmte Karten zulässt (Handbuch)