

Vom heißen OpenGL C2D 27" iMac aus 2009 zum kühlen M1-iMac (under construction)

Beitrag von „locojens“ vom 23. August 2020, 08:02

Wenn man die originale iSight Kamera inkl dem Flachbandkabel noch hat kann man die doch auch nutzen, OK die Sensorik um die Kamera herum funktioniert dann nichtmehr (ist ja der breitere Stecker, aber die Kamera selbst ist auch nur per USB angeschlossen.



rot: Kamera USB , gelb: Sensoren

Ist recht filigran der Stecker aber mit etwas Geduld und ruhiger Hand hätte man so eine Originale drin...