

# Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „Altemirabelle“ vom 18. Februar 2020, 18:53

## MSR Lock

Hab gerade meine Gigabyte Z390 M GAMING überprüft, MSR Lock ist Enabled.

Die Adresse ist 0x5C1 für diese Hauptplatine. So schaut das aus:

```

MSR007F: 0000000000000000 (00000000) 00000000 00000000 00000000 00000000
MSR0008: 0000000000000000 (00000000) 00000000 00000000 00000000 00000000
MSR0007: 0000000000000000 (00000000) 00000000 00000000 00000000 00000000
MSR0006: 0000000000000000 (00000000) 00000000 00000000 00000000 00000000
MSR0005: 0000000000000000 (00000000) 00000000 00000000 00000000 00000000
MSR0004: 0000000000000000 (00000000) 00000000 00000000 00000000 00000000
MSR0003: 0000000000000000 (00000000) 00000000 00000000 00000000 00000000
MSR0002: 0000000000000000 (00000000) 00000000 00000000 00000000 00000000
MSR0001: 0000000000000000 (00000000) 00000000 00000000 00000000 00000000
MSR0000: 0000000000000000 (00000000) 00000000 00000000 00000000 00000000
MSR0000: 0000000000000000 (00000000) 00000000 00000000 00000000 00000000

```