



Für den TouchPad ist die GPIO Pinning entscheidend, wenn dein APIC Pin unter **0x2F** ist ist die XOSI patch entscheidend.

Daher wichtig das die Xosi korrekt gepatcht wird.

Wenn es drüber ist muss es sowieso per SSDT gepatcht werden damit es läuft.

Siehe hier

<https://voodooi2c.github.io/#GPIO%20Pinning/GPIO%20Pinning>

Wenn du SSDT Hilfe dafür brauchen solltest kann man sich auch hier bei den Entwicklern melden.

<https://gitter.im/alexandred/VoodooI2C>

Beim Voodooi2c lade folge gilt laut Entwickler selber dies hier.

for example;

VoodooGPIO,

VoodooI2CServices,

VoodooInput,

VoodooI2C,

VoodooI2CHID or other Satellite Kext

Inject VoodooInput located within VoodooI2C, not VoodooPS2.

