

Erledigt Tip zu Trim und Bluetooth

Beitrag von „tomatoes“ vom 9. April 2015, 11:48

Hallo,

mir hat bei zwei Problemen geholfen, den Rechner vom Stromnetz zu trennen und den Power Schalter ca. 8 Sekunden gedrückt zu halten. Entspricht das einem SMC oder NVRAM Reset beim echten Mac?

1.) Trim: 3.2.6 ausführen. Nicht neustarten sondern runterfahren. Oben beschriebenes ausführen. Starten. Trim ist aktiv.

(btw. es geht hier nicht drum ob man Trim jetzt braucht oder haben sollte oder obs unnötig ist. Da gibts ja schon nen Thread...)

2.) Manchmal geht mein Bluetooth verloren. Meist nachdem ich mal Windows gebootet hatte. Ich fahre dann den Rechner runter, führe o.g. Maßnahme aus, starte. BT is noch immer weg. Ein weiterer Neustart und BT is wieder da.

Vielleicht hilfts ja jemandem.

Beitrag von „fundave“ vom 9. April 2015, 13:09

Das Bluetooth Problem ist normal da der Rechner immer mit dem Stromnetz verbunden sein muss.

Ist bei mir auch so. Ist er mal nicht am Strom muss erst ein Linux oder Windows gebootet werden damit Bluetooth initialisiert wird!

Osx kann das nicht. Am besten immer amStrom lassen.

Beitrag von „Rendsburger“ vom 11. April 2015, 10:32

[tomatoes](#)

Danke für den Tip zu TRIM. Leider kein Erfolg bei meinem System, nachdem ich gestern auf 10.10.3 upgedated habe. Vorher lief es problemlos.

Na ja, schau wir mal, dann sehen wir weiter..

Kaum 60 Minuten später:

Bei den Verrückten gibt es unter downloads/apps eine Version 1.3 eines anderen trim enabler tools, damit funktioniert es nun

Gruss R.

Beitrag von „bananaskin“ vom 11. April 2015, 11:13

Jeep, kann ich bestätigen !

Beitrag von „apatchenpub“ vom 11. April 2015, 11:15

[tomatoes](#) da du clover verwendest hättest du das auch einfacher haben können. Es gibt hier nämlich einen Thread [dazu](#) Damit hast du dann auch keine Probleme mit das etwas nach einem Update nicht mehr läuft und du wieder suchen muß